Chain Captain IMU 姿勢センサー

Chain Captain に搭載された BMI270 6 軸 IMU に関する API とサンプルプログラム。

サンプルプログラム

コンパイル要件

- M5Stack ボードマネージャーバージョン >= `3.3.10-a`
- ボードオプション = `M5ChainCaptain`
- M5Unified ライブラリバージョン >= `0.3.0`
- M5GFX ライブラリバージョン >= `0.3.0`

cpp

```cpp
#include <M5Unified.h>

M5Canvas canvas(&M5.Display);

static uint32_t lastRefresh = 0;

static bool ensureImuReady()
{
  if (M5.Imu.isEnabled()) return true;

  // Retry the probe while M5PM1 and the shared I2C bus wake up.
  for (int retry = 0; retry < 5; ++retry) {
    if (M5.Imu.begin(&M5.In_I2C, M5.getBoard())) return true;
    delay(200);
  }
  return false;
}

static void drawReading()
{
  // BMI270: read accelerometer and gyroscope data.
  auto data = M5.Imu.getImuData();

  canvas.fillSprite(TFT_BLACK);
  canvas.setTextDatum(middle_center);
  canvas.setFont(&fonts::FreeSansBold12pt7b);
  canvas.setTextColor(TFT_WHITE, TFT_BLACK);
  canvas.drawString("BMI270", 120, 22);

  canvas.drawRect(8, 44, 224, 120, TFT_DARKGREY);
  canvas.fillCircle(120, 104, 5, TFT_DARKGREY);
  // CoreP4X LSM6DS3TR-C and ChainCaptain BMI270 share the same fixed axis remap.
  // M5Unified applies it in getImuData(), so use the corrected axes directly.
  const int x = constrain(static_cast<int>(120 + data.accel.x * 80.0f), 18, 222);
  const int y = constrain(static_cast<int>(104 - data.accel.y * 45.0f), 54, 154);
  canvas.fillCircle(x, y, 8, TFT_GREEN);

  canvas.setFont(&fonts::FreeSans9pt7b);
  canvas.setTextDatum(top_left);
  canvas.setTextColor(TFT_WHITE, TFT_BLACK);
  canvas.setCursor(8, 172);
  canvas.printf("ACC  %+.2f %+.2f %+.2f\n", data.accel.x, data.accel.y, data.accel.z);
  canvas.printf("GYRO %+.2f %+.2f %+.2f", data.gyro.x, data.gyro.y, data.gyro.z);
  canvas.pushSprite(0, 0);
}

void setup()
{
  delay(500);
  auto cfg = M5.config();
  cfg.serial_baudrate = 115200;
  cfg.fallback_board = m5::board_t::board_M5ChainCaptain;
  M5.begin(cfg);

  if (M5.Display.getBoard() != m5::board_t::board_M5ChainCaptain) {
```

```
    M5.Display.init();
  }
  if (M5.Display.getBoard() != m5::board_t::board_M5ChainCaptain) {
    Serial.println("Display detection: no");
    return;
  }

  M5.Display.setRotation(0);
  M5.Display.setBrightness(128);

  canvas.createSprite(M5.Display.width(), M5.Display.height());

  const bool imuReady = ensureImuReady();
  Serial.printf("IMU enabled: %s\n", imuReady ? "yes" : "no");
  if (!imuReady) {
    canvas.fillSprite(TFT_BLACK);
    canvas.setTextDatum(middle_center);
    canvas.setTextColor(TFT_RED, TFT_BLACK);
    canvas.drawString("IMU not found", 120, 120);
    canvas.pushSprite(0, 0);
    return;
  }

  drawReading();
}

void loop()
{
  if (!M5.Imu.isEnabled()) {
    delay(1000);
    return;
  }

  const uint32_t now = millis();
  if (now - lastRefresh >= 100) {
    lastRefresh = now;
    if (M5.Imu.update()) {
      drawReading();
    }
  }

  delay(10);
}
```

アップロード後、画面中央の緑色のドットが加速度の方向に合わせて移動し、下部に BMI270 の加速度と角速度のデータがリアルタイムで表示されます。



API

Chain Captain の IMU は M5Unified ライブラリの `IMU_Class` を使用します。その他の IMU 関連 API については、以下のドキュメントを参照してください：

- M5Unified - IMU Class