


AI Pyramid メモリ割り当て調整

1. 概要


AI Pyramid の出荷時デフォルトメモリ割り当ては 2GB RAM + 2GB CMM (AI 専用コンティギュアスメモリ) です。AI Pyramid-Pro の出荷時デフォルトメモリ割り当ては 2GB RAM + 6GB CMM (AI 専用コンティギュアスメモリ) です。システム上では、以下のコマンドを実行することで割り当てサイズを調整できます。

1. ターミナルに以下のコマンドを入力して実行します。


```
core-config
```




2. 3 Advanced Options を選択します。



3. A4 MEM を選択します。



4. 割り当てるメモリサイズを入力します。



5. 設定を保存し、システムを再起動します。

