


Unit PoE-P4 工場出荷ファームウェア復元

出荷時ファームウェア

デバイスが正常に動作しない場合、出荷時ファームウェアを再書き込みすることでハードウェアに不具合があるかどうかを確認できます。以下のチュートリアルを参照してください。M5Burner ファームウェア書き込みツールを使用して、デバイスに出荷時ファームウェアを書き込みます。


1. 準備

- [M5Burner チュートリアル](#)を参照して書き込みツールをダウンロードし、下図を参考に対応するファームウェアをダウンロードしてください。




2. ダウンロードモード

- リセットボタンを長押し（約 2 秒）して内部の緑色 LED が点灯したら放してください。これでデバイスがダウンロードモードに入り、書き込み待機状態になります。




3. ポートの選択

USB ケーブルでデバイスをパソコンに接続し、デバイスがダウンロードモードに入った後、M5Burner で対応するデバイスのポートを選択できます。




4. ファームウェアの書き込み

1. **Erase** をクリックして古いデータを消去します。



2. **Start** をクリックして書き込みを開始します。



書き込みが完了すると、以下のメッセージが表示されます。

