


CardputerZero ADB 连接调试

1. 启用 ADB 调试

将 CardputerZero 机身左侧 USB-SW 切换开关切至左侧。在 APP Launcher 中切换选项: `Settings` -> `Developer` -> `ADB` , 将其设置为启用。



2. ADB 安装

CardputerZero 可通过 ADB 调试工具进行调试，本教程将说明如何通过 ADB 工具访问 CardputerZero 终端，和传输文件。操作前请根据自己的操作系统下载[ADB Platform-Tools](#)。

3. 连接调试

- CardputerZero 机身右侧的 USB Type-C 接口连接至 PC。
- 切换至 ADB 工具所在路径，使用 `push` 指令传输文件。如果显示 “没有权限”，请执行以下命令。

```
adb.exe kill-server
```

- 传输文件。

```
# adb.exe push local remote
adb.exe push data.json /opt
```

- 进入设备终端。

```
adb.exe shell
```

```
sh-5.1# ls /opt/  
bin  containerd  data  etc  lib  lost+found
```